

FÖRENKLAD INSTRUKTION TILL TRIMMER – Husqvarna 215iL

Den här förenklade instruktionen ersätter på inget vis den kompletta produktmanualen som finns på vår egen hemsida

respektive Husqvarnas hemsida (där alltid den senaste versionen finns upplagd). Manualen innehåller kompletta säkerhetsföreskrifter som man måste konsultera om man osäker.



känner sig

SÄKERHET i kort sammanfattning:

Trimmern har två kraftiga plasttrådar som roterar snabbt med hjälp av maskinen. Plasttrådarna slår av gräs och växtlighet upp till några millimeters tjocklek. Därför:

- Trimmern är inte en leksak och skall inte användas av barn.
- Kör inte trimmern om det är andra människor eller djur inom för kort avstånd.
- När man kör trimmern så kan små föremål oturligt flyga iväg och träffa en själv. Därför bör man ha skyddsglasögon och lite kraftigare kläder och skor på sig.
- Arbetar man en längre stund med den så kan det vara skönt att ha hörselkåpor på sig.

Hörselkåpor, skyddsglasögon hänger till vänster på hyllan i tvättstugan. Där finns även handskar.

LADDA BATTERIET

1. Slå till strömmen till den orangea batteriladdaren som står på bordet i tvättstugan. En liten grön lampa skall då tändas.
2. Sätt in batteriet i laddaren. Det skall lätt glida in.
3. När alla lysdioderna på batteriet lyser så är batteriet fulladdat.
4. Ta ur batteriet genom att dra det rakt ut.
5. Kontrollera laddningsstatus på batteriet genom att trycka på knappen.



Batterikapacitet

Vi har 2 olika batterier – Ett som heter B140 och ett B220. Siffran indikerar hur många Wh batteriet har. Men båda batterierna klarar av båda maskinerna vid normalt bruk så det spelar ingen större roll vilket du tar. Om batteriet förblir på extrema laddningsnivåer (fulladdat eller helt urladdat) under längre perioder kan det försämrats.

Håll helst batteriet på cirka 50 % batterikapacitet när du förvarar det under en längre period.

SÄTT IN BATTERIET I TRIMMERN

1. Sätt in batteriet i trimmerns batterihållare. Batteriet skall glida in lätt. Gör det inte det så är det fel. Kontrollera då att det är vänt åt rätt håll.
2. Tryck till på batteriets nedre del så att det låses fast. Det hörs ett tydligt klick när så skett. Man får ta i en del.
3. Kontrollera att spärrarna på sidan av batteriet har gått i lås och batteriet sitter fast.

STÄLL IN TRIMMERN SÅ DU FÅR RÄTT ARBETSSTÄLLNING



Notera att röret kan förlängas genom att öppna de två klämmorna och dra ut röret (som kommer fjädra tillbaka något). Lås röret på lämplig position så att du kan stå/gå upprätt och trimmern når ner till marken.

Justera sedan handtagets position så att trimmern upplevs balanserad.



STARTA OCH KÖR TRIMMERN



1. Tryck in och håll kvar ON/OFF-knappen någon sekund tills den gröna lampan tänds.
2. Använd gasreglaget för att reglera hastigheten.



3. När du är färdig så trycker du på on/off knappen så att den gröna lampan slocknar samt torkar av trimmern med en trasa om det behövs och hänger

den på avsedd plats på väggen. Är batteriet halvtomt – sätt det på laddning så att nästa användare snabbare kan komma igång 😊

ATT TÄNKA PÅ

De två trådarna som sticker ut från trimmerhuvudet slits ganska snabbt beroende på om man kör emot stenar eller annat hårt. Med bara gräs brukar de klara sig längre. När dom går av så behöver man mata ut ny tråd som finns upprullad i trimmerhuvudet.

Efter att ha stängt av trimmern så kan man mata ut ny tråd. Idealt sett så skall det räcka med att trycka på den orangea knappen och sedan dra ut ”färsk tråd”. Det gör inte så mycket om den blir för lång för den kapas snabbt mot kniven som sitter i täckkåpan. Man kan dock behöva lirka ut den och i ”värsta fall” öppna själva huset för att få ut den. Övning ger färdighet.



Tar rullen helt slut? Mer trimmertråd finns i plastasken på hyllan i tvättstugan.