

FÖRENKLAD INSTRUKTION TILL LÖVBLÅS – Husqvarna 325iB



Den här förenklade instruktionen ersätter på inget vis den kompletta produktmanualen som finns på vår egen hemsida respektive Husqvarnas hemsida (där alltid den senaste versionen finns upplagd). Manualen innehåller kompletta säkerhetsföreskrifter som man måste konsultera om man känner sig osäker.

SÄKERHET i kort sammanfattning:


Lövblåsen ger ett högt luftflöde som kan förflytta löv och skräp på ett enkelt sätt. Därför:

- Lövblåsen är inte en leksak och skall inte användas av barn.
- Rikta aldrig luftflödet mot människor eller djur.
- När man blåser iväg saker så kan små föremål oturligt studsas tillbaka och träffa en själv. Därför bör man ha skyddsglasögon och lite kraftigare kläder och skor på sig.
- Arbetar man en längre stund med den så kan det vara skönt att ha hörselkåpor på sig.

Hörselkåpor, skyddsglasögon hänger till vänster på hyllan i tvättstugan. Där finns även handskar.

LADDA BATTERIET

1. Slå till strömmen till den orangea batteriladdaren som står på bordet i tvättstugan. En liten grön lampa skall då tändas.
2. Sätt in batteriet i laddaren. Det skall lätt glida in.
3. När alla lysdioderna på batteriet lyser så är batteriet fulladdat.
4. Ta ur batteriet genom att dra det rakt ut.
5. Kontrollera laddningsstatus på batteriet genom att trycka på knappen.



Batterikapacitet

Vi har 2 olika batterier – Ett som heter B140 och ett B220. Siffran indikerar hur många Wh batteriet har. Men båda batterierna klarar av båda maskinerna vid normalt bruk så det spelar ingen större roll vilket du tar.

Om batteriet förblir på extrema laddningsnivåer (fulladdat eller helt urladdat) under längre perioder kan det försämrats. Håll helst batteriet på cirka 50 % batterikapacitet när du förvarar det under en längre period.

SÄTT IN BATTERIET I LÖVBLÅSAREN

1. Sätt in batteriet i lövblåsarens batterihållare. Batteriet skall glida in lätt. Gör det inte det så är det fel. Kontrollera då att det är vänt åt rätt håll.
2. Tryck till på batteriets nedre del så att det låses fast. Det hörs ett tydligt klick när så skett. Man får ta i en del.
3. Kontrollera att spärrarna på sidan av batteriet har gått i lås och batteriet sitter fast.

STARTA LÖVBLÅSAREN

1. Tryck in och håll kvar ON/OFF-knappen nån sekund tills den gröna lampan tänds.



Den nedre vänstra knappen är "cruise control", dvs ge lagom gas och tryck på cruise control så hålls farten även om du släpper gasreglaget.

Den nedre högra knappen är "Boost". Tryck in den så kan du tillfälligt få ut kraftigare luftstråle.

2. Använd gasreglaget för att reglera hastigheten.



3. När du är färdig så trycker du på on/off knappen så att den gröna lampan slocknar samt torkar av lövblåsen med en trasa om det behövs och lägger den på avsedd plats. Är batteriet halvtomt – sätt det på laddning så att nästa användare snabbare kan komma igång 😊